

EF64-1000 双頭連結器用スノープラ 取扱説明書

3Dパーツ

(TOMIX用) Nゲージ (1/150)

(3D-SP003)

■ 製品について

双頭連結器を装備したEF64-1000（長岡 1030・1031・1032号機など）向けのスノープラです。双頭連結器に合わせて改造された実車の形を再現しました。取付部は既存のスノープラと同じ形状なので、TOMIX製品の純正スノープラと差し替えるだけで取り付けられます。

スケール: Nゲージ (1/150)

未塗装 3D-SP003

サポート除去・塗装が必要

サポートカット済み (未塗装)

取り扱いなし

塗装済み

取り扱いなし



注意

本製品はレジンを使用した3Dパーツです。洗浄・二次硬化済ですが、一部に未硬化・レジン残риがある場合があります。未硬化レジンが肌に触れるとアレルギー反応が起こる場合があります。レジン特性により反りやヒビ等が発生する場合があります。保存環境により劣化速度が前後します。非常に細かい上級者向けパーツです。サポート除去の際は本体の破損にご注意ください。製品使用による、ケガや事故などの責任は負いかねます。※品質向上や材料の都合により、使用レジン・色味・パッケージが予告なく変更となる場合があります。

1. セット内容

- ・スケール: Nゲージ (1/150)
- ・使用レジン: SK本舗 10K水洗いレジン
- ・封入数: 4個入り
- ・対象: TOMIX製 EF64-1000 双頭連結器付き
- ・設計: Fusion360

2. サポートの除去 (未塗装の方)

- 1 ニッパーでサポートの根元を少しずつカット
- 2 残ったサポートはデザインナイフで慎重に除去
- 3 バリは軽くヤスリで整える (力を入れない)
- 4 完成 → 塗装・取り付け手順へ

⚠ 細かく折れやすいパーツです。引っ張り・ねじりは厳禁

3. 取り付け方法 (全種類共通)

取付部は既存のスノープラと同じ形状です。TOMIX製品のスノープラを外し、本製品と差し替えてください。



①サポート除去後のパーツ



②取り付け例 (未塗装)

取り付け手順

- ・① 車両から既存のスノープラを取り外す
- ・② 本製品を同じ位置に差し込む (無理な力をかけない)
- ・③ 向き・位置を確認して完成
- ・④ 固定が必要な場合は接着剤をごく少量

※ プラ用接着剤はレジンに効果が弱い場合あり

4. 塗装について (未塗装・サポートカット済みの方)

ディテールが細かいため、エアブラシでの塗装をおすすめします。プライマー塗布で剥げにくくなります。

プライマー

エアブラシ塗装

トップコート

参考カラー

スノープラ本体: 黒 (実車でよく見られる色)

※ 色は一例です。厚塗りに注意し、薄く吹き重ねてください。

5. 重要な注意事項 (全種類共通)



取扱い注意

細かく折れやすいパーツです。ピンセットで優しく扱ってください。



日光・高温多湿NG

変形・劣化の原因。涼しく乾燥した場所で保管を。



接着剤つけすぎ注意

はみ出しは見た目を損ねます。少量でしっかり固定。



破損時の対応

瞬間接着剤をごく少量使って補修してください。